



Lemeztermékek és szendvicspanelek tárolási előírásai

A kiszállított lemeztermékek és szendvicspanelek megfelelő tárolása során védeni kell az időjárási körülményektől, mert egy rakatban máshogy reagál a bevonatos lemez, mint beépítve a tetőn és a falon.

A lemezeket óvni kell a sérülésektől is (karc, horpadás), mert hosszabb távon ez problémát okozhat. Léteznek erősebb bevonatok, melyek színtartóbbak, jobban ellenállnak a mechanikai sérüléseknek, illetve a UV elleni védelmük is kimagasló, ezekről kollégáinknál érdeklődhettek.

Tárolási idő és körülmények:

- A gyártástól számított 45 napon belül javasolt a termékek beépítése.
- Hosszabb tárolás esetén biztosítani kell a száraz, fedett, közvetlen hőszugárzástól és UV-sugárzástól védett helyet.
- Kültéri tárolásnál a csomagokat fóliával takarjuk le, biztosítva a folyamatos szellőzést. A csomag elülső része maradjon szabadon, hogy a lecsapódott nedvesség elfolyhasson.
- A műanyag bevonatos paneleket teljes takarás alá helyezni tilos.

Tárolási mód:

- A rakatokat minimum 3%-os lejtéssel kell elhelyezni a kondenzvíz elvezetése érdekében.
- A panel csomagok közé fa távtartókat kell helyezni, ha azokat egymásra rakják. Maximum két csomag helyezhető egymásra.
- A tartóelemek közötti távolság ne haladja meg a 1,5 métert.
- A részben kicsomagolt termékeket védeni kell az esőtől, napsugárzástól, valamint a szél okozta sérülésektől.

Védőfólia eltávolítása:

- A szendvicspanelek külső oldali fegyverzete gyárilag védőfóliával ellátott.
- A fólia kizárólag átmeneti védelemre szolgál, azt legkésőbb 60 napon belül el kell távolítani, mert később az eltávolítása nehézkessé válik, illetve rásülhet az acél felületre.

Felületvédelem, mozgatás:

- A panelek és lemezek felületét rakatolás előtt meg kell tisztítani a portól és szennyeződésektől.
- A lemez- és panel táblákat mozgatáskor, élére fordítva, egymáson való csúsztatás nélkül kell emelni, elkerülve az esetleges felületi karcolásokat.
- Az éles vágott élek fokozott sérülés veszélyt jelentenek, ezért védőkesztyű használata kötelező.

Tárolási terület előkészítése – Rövid útmutató

- A paneleket sík, lehetőleg betonozott felületen tárolja a sérülések és deformáció elkerülése érdekében.
- Biztosítsa, hogy az esővíz ne jusson a panelek alá!
- Egymásra rakva legfeljebb 2 csomag tárolható.
- Tartsa távol a paneleket a közlekedési útvonalaktól!
- Tilos a panelekre mászni vagy ráállni!
- A tárolóterületet kerítse el, jelölje megfelelően, és biztosítsa, hogy csak engedéllyel rendelkező személyek léphessenek be!

Szendvicspanelek kirakódása és kezelése – Rövid útmutató

Rakodás előtt ellenőrizze a paneleket, rögzítse a sérüléseket a szállítólevélen, és készítsen fényképet. A kirakodáshoz daru, targonca, kisebb paneleknél kézi erő is használható.

- A tartópontok közötti távolság ne haladja meg a panel szélességének felét.
- A targonca villa távolságát a panel hosszához igazítsa (max. emelés: 8 m-ig).
- 8–13 m közötti vagy hosszabb panelekhez daru szükséges, fa távtartókkal (1,3 m).
- Acélkötél és lánc használata tilos!
- Csak képzett és jogosítvánnyal rendelkező személy kezelheti a targoncát.
- A rakodáskor legyen körültekintő, ne sértse meg a paneleket!
- A csomagokat sík, száraz, hungarocell alátámasztással ellátott felületre helyezze.
- Átvételkor ellenőrizze a mennyiséget és sértetlenséget. Minden csomag külön jegyzékkel rendelkezik.
- Hiány vagy sérülés esetén dokumentáljunk írásban és fotóval.
- Kézi mozgatáskor tartsa be a súlyhatárokat (max. 45–50 kg/fő).
- Ne csúsztassa a paneleket egymásra, ne állítsa őket élükre!
- A karcolások elkerülése érdekében mindig emelje el a panelt a másiktól!